

# FLAMMA

## FC01

ドラムマシン  
フレーズ・ループ・ペダル  
取扱説明書



正規輸入代理店

**@**uanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>

## 注意事項

---

### 電源について

9V、電流値210mA以上の電源をご使用ください。不適切な電源ショートや破損の原因となります。

長期間使用しない場合は電源を切ってください。

### 重要な安全上のご注意

1. 以下の説明をお読みください。
2. これらの指示を保管してください。
3. すべての警告に耳を傾ける
4. すべての指示に従う
5. 本装置を水の近くで使用しないでください
6. 乾いた布のみで拭いてください。
7. 換気口の近くに設置しないでください。メーカーの指示に従って設置する。
8. ラジエーター、暖房器具、ストーブなど、熱を発生する器具（アンプを含む）の近くに設置しないでください。
9. 極性プラグやアース型プラグの安全上の目的を破らしないでください。極性プラグには2つのブレードがあり、一方が他方より幅広になっています。接地型プラグには2つのブレードと3つ目の接地ブロングがあります。第3のブロングの幅の広いブレードは、安全のために設けられています。付属のプラグがお手持ちのコンセントに合わない場合は、電気技術者にご相談の上、古くなったコンセントを交換してください。
10. 電源コードを、特にプラグ、コンセント、およびその接続部で、歩いたり挟まれたりしないように保護してください。

### FCC認証

本装置は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。

動作は以下の2つの条件に従います：

- 本装置は有害な干渉を引き起こさない
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

## 仕様

---

最大録音時間	20分
最大録音回数	無制限
サンプリングレート	44.1Khz
サンプル精度	16ビット
入力	モノラルオーディオジャック (インピーダンス値1MΩ)
出力	1/4"モノオーディオジャック (インピーダンス値510Ω)
電源	DC9V 210mA
寸法	47mm(D)*83mm(W)*52mm(H)
重量	153g
付属品	安全説明書、保証書、ステッカー、クイックガイド

## 特徴

---

1. ルーパーとドラムマシンの各モジュールを同時に使用可能
2. 8種類のドラム・グルーブ・スタイルと各2種類のバリエーション (合計16種類のドラム・グルーブ)
3. ルーパーとドラムマシンの再生レベルを個別にコントロール可能
4. グルーヴ・テンポのタップ・テンポ・コントロール

## トップ パネル



1. **フットスイッチ**:1回押す、素早く2回押す、押し続ける、3つの異なる動きで異なるコントロールにアクセス可能。
2. **TAP TEMPO**: 数回押して、ドラム・マシンのテンポを調整する。
3. **RHYTHM STYLE SELECTOR**: 使用するリズムを選択する。
4. **LOOPER LEVEL**: ルーパー再生のマスター・ボリュームを調整する。
5. **DRUM LEVEL**: ドラム・マシンのマスター・ボリュームを調整する。
6. **MODE SWITCH**: FC01 LOOPERの動作モードを選択します。  
: DRUM - ドラムマシンのみ  
: L + D - ルーパーとドラム・マシン
7. **INPUT**:6.35mmモノラル・ジャック・ケーブルを使用して楽器やペダルを接続します。
8. **OUTPUT**:6.35mmモノラル・ジャック・ケーブルでアンプに接続します。
9. **DCIN**:DC9V210mAセンター・マイナス・ピン電源に接続します。

## 使用方法

---

### ルーパー・モード

LOOPER モードでは、FC01 をスタンドアローン・ルーパーとして使用できます。MODEスイッチでLOOPERを選択し、LOOPERモードに入ります。LOOPERには、ループを作成する際の4つの基本状態、RECORD、PLAY、DUB、STOPがあります。

### RECODE

これがループを作る最初のステップです。

1. FOOTSWITCHを1回押し、楽器の演奏を開始します。LOOPERがあなたの演奏を録音します。
2. もう一度FOOTSWITCHを押すと録音が停止し、ループのPLAYBACKが始まります。

### PLAY

この状態では、LOOPERは録音したループを連続的に再生します。このループの上にジャムを重ねることができます。

### DUB

この状態でLOOPERは録音し、ループに追加レイヤーを加えます。

1. LOOPが再生状態のときにフットスイッチを1回押すと、DUBの作成が始まります。LOOPERは再生した音を録音し、追加レイヤーとしてループに加えます。
2. もう一度FOOTSWITCHを押すとDUB状態を終了し、PLAYBACK状態に戻ります。新しく作成したDUBレイヤーは再生を続けます。
3. UNDO/REDO FOOTSWITCHを押し続けると、最後に録音したDUBレイヤーを元に戻します。もう一度FOOTSWITCHを押し続けると、最後に録音したDUBレイヤーをやり直します。

## 使用方法

---

### STOP

1. 操作中はいつでも、フットスイッチをダブル・プレスしてルーパーの再生を停止することができます。
2. フットスイッチを押し続けると、現在のループ・セッションがペダルのメモリーから完全に削除されます。

ルーパーのコントロール機能は、LOOPERモードでもL+Dモードでも同じです。

### DRUMモード

DRUM モードでは、FC01 はドラム・マシンのみを使用します。このモードではルーパー機能は非アクティブです。操作は非常にシンプルです。

1. MODE SWITCHでDRUMを選択する。
2. RYHTM STYLE SELECTORで演奏するドラム・グルーブを選択します。
3. TAP TEMPOボタンをタイミングよく押して、ドラム・マシンのテンポを設定します。LEDが点滅してテンポを表示します。
4. FOOTSWITCH を押してドラムマシンのオン/ オフを切り替えます。

### ループ&ドラム・モード

ループ&ドラム・モードでは、FC01はルーパーとドラム・マシンを同時に使用できます。コントロールはルーパー・モードと同じです。

1. MODE SWITCHでL+Dを選ぶ
2. RYHTM STYLE SELECTORで使用するリズムを選択します。
3. TAP TEMPOボタンを押しながらドラムマシンのテンポを設定します。
4. フットスイッチを押してループを開始します。FC01がメトロノームのクリック音を1小節だけ鳴らすので、リズムに合わせて録音を開始できます。
5. すべてのコントロールはLOOPERモードと同じです。

L+Dモードでは、FC01がドラム・マシンに同期して録音を行います。ループ録音後、RHYTHM STYLEコントロールでドラムマシンを変更できます。

## リズム・リスト

---

Style	Rhythm	Default Tempo
Pop1	4/4	100 BPM
Pop2	4/4	80 BPM
Funk1	4/4	140 BPM
Funk2	4/4	110 BPM
Blues1	4/4	80 BPM
Blues2	4/4	120 BPM
Fusion1	5/8	130 BPM
Fusion2	7/8	110 BPM
Rock1	4/4	90 BPM
Rock2	4/4	160 BPM
Metal1	4/4	130 BPM
Metal2	4/4	140 BPM
Jazz1	4/4	160 BPM
Jazz2	4/4	135 BPM
Reggae1	4/4	70 BPM
Reggae2	4/4	90 BPM