# $\wedge$ B $\wedge$ S I

## MICRO AGGRESSOR™


電源:9VDV (センターマイナス)

消費電流: 40mA

Micro-Aggressor™のご紹介: 活気に満ちた表現力豊かなトーンを求めるギタリストのために作られたブースト・スタイルのコンプレッサーです。無菌で透明なコンプレッサーとは異なり、Micro-Aggressorはサウンドに豊かなキャラクターと満足のいくフィーリングを吹き込みます。


デュアル・コンプレッション回路を搭載し、信号の厚みとフォーカスを保ちながら、音の過渡的なアタックを巧みにシェイプし、強調します。

そのコアには高級トランスが搭載されており、あなたの演奏の 複雑なディテールを、ドライブされた真空管アンブの ダイナミックで有機的なレスポンスのように再現します。 Micro-Aggressorでトーンを向上させ、卓越したサウンドの 新たなレベルを体験してください。



#### INSTRUMENT OUT

TSケーブルをアンプなどに 接続。



#### SMACK

トランスペアレンシーとローエンドの インパクトを重視したパラレル・ セカンダリー・コンプレッション 回路の出力レベル。

#### ON LED

ペダルを踏むと白く光る。

#### **COMPRESSION LED**

入力信号が圧縮されているとき、 紫色に光る。



正規輸入代理店

**Quanta** Intl.

サポートはこちら https://quanta-intl.jp/support/

## WARRANTY POLICY

### この度はABASI CONCEPTS製品をお買い上げいただきまして まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
- 2 本保証書は日本国内のみ有効です。
- 3 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
  - a. 消耗品(電池、真空管、パーツ等)の劣化による交換。
  - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
  - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
  - d お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
  - e. 天災 (火災、浸水、地震、落雷等) による故障・破損。
  - f 発電機の使用による故障。
  - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
  - h メンテナンス不足による故障。
  - i 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
  - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
  - k 保証書の字句が書き換えられている。
  - 1 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
  - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
- 4 一 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても 一切行っておりません。
- 5 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。 記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と 一緒に保管して下さい。
- 6 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

# $\Lambda$ B $\Lambda$ S I