

Black Swamp - Flexible Fuzz

Black Swampは、ファズを単に増やすだけでなく、適切なファズコントロールを提供するために設計されています(もちろん、ファズには十分な量があります)。お馴染みのゲインとレベルコントロールに加え、ダンピング、アクティブ3バンドEQ、そしてスweep可能なMid Frequencyを搭載しています。これは、一部のファズに見られる通常の単一の「トーン」ノブの代わりに搭載されています。ダンピングはローエンドを引き締め、好みに応じて音を明瞭にしたり、濁らせたりすることができます。Mid Frequencyコントロールはキャラクターを大きく変化させ、ミックスの中でファズを前に出したり、他の楽器の周りの空間を削ったりすることができます。Characterスイッチは、回路全体の感触をスムーズで丸みのあるものからよりアグレッシブなものまで変化させ、Hard Clipスイッチはファズのコンプレッションとブレイクアップの仕方を、よりソフトで許容度の高いサチュレーションから、よりハードで即効性のあるアタックまで、微妙に変えることができます。Black Swampは、ファズを多用するロックミュージックの様々な時代をカバーし、次世代のために新しいトーンを秘めています。

特長

- ・フレキシブルなファズ
- ・ペダルやあらゆる(真空管)アンプとの組み合わせに最適
- ・All Analog
- ・コントロール: Gain, Damping, Mid Freq, Volume, Bass, Mid, Treble
- ・Dampingコントロールは、低周波音が歪み回路にどれだけ到達するかを調整します。
- ・スイッチ: Character S/N/H, Hard Clip O/I
- ・フットスイッチ: エフェクトバイパス
- ・ハードワイヤートゥールーバイパス
- ・ステータスLED: エフェクトのオン/オフ
- ・入力: 1/4インチ (6.35 mm) モノラルTSジャック
- ・出力: 1/4インチ (6.35 mm) モノラルTSジャック
- ・入力インピーダンス = 470 k Ω
- ・出力インピーダンス = 2.2 k Ω
- ・電源: 9~18V DC - 注意: 18V DCを超える電圧を接続しないでください
- ・消費電流: 24 mA
- ・電源コネクタ: 5.5 x 2.1 mm バレルプラグ、センターマイナス
- ・電源は付属していません
- ・バッテリー駆動は不可能
- ・寸法: 幅×奥行×高さ: 3.70インチ×4.72インチ×1.50インチ (94×120×38mm)
- ・スイッチ、ジャック、ノブを含む寸法: 3.70" x 4.86" x 2.09" (94 x 123.5 x 53 mm)
- ・重量: 0.87ポンド (395 g)

注意

■安全上の注意

電源アダプター (9-18 VDC、センターマイナス極性) のみをご使用ください。

使用しない時や雷雨時には電源アダプターのプラグを抜いてください。

ペダル専用でトランス絶縁型の壁掛け式電源アダプター、または複数絶縁出力電源の使用を推奨します。電源にリップルやノイズがあるとペダルから余分なノイズが発生します。スイッチング電源、ダイレクトチェーン接続、ペダル専用でない電源はノイズ除去性能が低く、不要なノイズを通過させます。高電圧での使用は絶対に避けてください!

■クリーニング

柔らかい乾いた布のみで清掃してください。必要に応じて布を軽く湿らせてください。

研磨剤入り洗剤、アルコール、塗料用シンナー、ワックス、溶剤、洗浄液、化学薬品を含ませた拭き取り布は使用しないでください。

■保管と取り扱い

・ペダルの操作部に過度な力を加えないでください。

・ペダルを落下させないでください。また、衝撃や振動を受ける可能性のある場所に置かないでください。

・許可なくペダルを改造しないでください。

・ペダルを直射日光が当たる場所や、極端に高温または低温の場所に置かないでください。

・ペダルを湿気が多い場所や湿度の高い場所に置かないでください。

・ペダルを極端にほこりや汚れが多い場所に置かないでください。

■接続

信号ケーブルの接続・切断前には、必ずペダルおよび他の機器の電源を切ってください。

また、ペダルを移動させる前には、全ての接続ケーブルと電源を切断してください。

正規輸入代理店

@Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



Thorn[®]
SOUNDLABS
• NASHVILLE TN USA •

Black Swamp - Flexible Fuzz

Controls



1 - 1/4" (6.35 mm) mono output

楽器用ケーブル/パッチケーブルを使用して、次のエフェクターペダルまたはアンプの入力端子に接続してください。

2 - 9-18 VDC power supply jack

通常のペダル用電源ユニットを接続してください。
プラグは5.5 x 2.1 mm/バレルプラグ、センターマイナスです。
バッテリー駆動はできません。18Vを超える電圧を接続しないでください!

3 - 1/4" (6.35 mm) mono input

楽器用ケーブルを使用して、ギターまたはエフェクターチェーン内の前のペダルを接続してください。

4 - GAIN control

ゲインコントロールは信号の入力ゲイン、すなわち他のコントロールの影響を受ける前の信号強度を調整します。ゲインを上げると、より顕著な歪み効果が得られます。

5 - DAMPING control

DAMPINGコントロールは可変フィルターであり、信号がオーバードライブ回路に入る前に低周波成分を減衰させます。全ての低周波成分を処理すると、低音域が緩んでたんだ音になる可能性があります。入力時の低周波成分を減衰(ダンピング)させることで、低音域を引き締めてレスポンス良く保ちます。一般的に、ドライブ設定が高いほどダンピングを強く(つまり回路への低周波数成分を減らす)設定すると良い音になります。ドライブ設定が低くダンピングが少ない設定では、より開放的な低音特性が得られます。最低設定(7時位置)ではダンピングは動きません。
7時位置: 「最小ダンピング=最大低音」
5時位置: 「最大ダンピング=タイトな低音」

6 - MID FREQ control

このコントロールは、トーンスタックのMIDコントロールの中心周波数を310Hzから2kHzの間で調整します。このコントロールの設定に応じて、MIDコントロールは選択された中心周波数周辺の中域を可変バンドパスフィルターとして減衰または増幅します。

7 - VOLUME control

出力ジャックに送られる信号レベルを決定します。

8 - CHARACTER switch

Smooth、Normal、Hot Fuzz特性の間で切り替わります。

9 - HARD CLIP switch

このスイッチは、トーンスタック前の信号に対してハードクリッピングを有効(I)または無効(O)にします。「ハードクリッピング」とは、信号振幅がヘッドルームの限界に達した際に、信号波形のピークが圧縮されるのではなく切断されることを指します。これにより、より硬質で荒たい歪み音が生じます。ハードクリッピングは回路のEQセクションに信号が届く前に発生するため、トーンスタックで加えた変更は既に歪んだ信号に作用することになります。

10 - Tone Stack controls

これはアクティブ・トーンスタックであり、BASS、MID、TREBLEの各周波数をブーストまたはカットできます。各バンドは相互に影響し合います。つまり、例えばBASSコントロールでブーストまたはカットを行うと、MIDコントロールの挙動にも何らかの影響を与えます。この点において、一般的なギターアンプのトーンスタックと類似しています。MIDバンドの中心周波数はMID FREQスイッチで選択可能です。
7時位置 = 該当周波数帯域の最低カット
12時位置 = フラット/ニュートラル特性(カット・ブーストなし)
5時位置 = 該当周波数帯域の最高ブースト

11 - ON/OFF footswitch & LED

このフットスイッチは、ペダルを動作させる(スイッチ上部のLEDが点灯)か、トゥルーバイパスに切り替える(LED消灯)機能を持ちます。

WARRANTY POLICY

この度はTHORN SOUNDLABS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

