

FLAMMA

FS08

OCTAVE
取扱説明書



正規輸入代理店

@uanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>

注意事項

電源について

指定されたアダプターを正しい電圧のACコンセントに接続してください。アダプターはDC9v300mAを供給します。不適切な電源ショートや破損の原因となります。長期間使用しない場合は電源を切ってください。

重要な安全上のご注意

1. 以下の説明をお読みください。
2. これらの指示を保管してください。
3. すべての警告に耳を傾ける
4. すべての指示に従う
5. 本装置を水の近くで使用しないでください
6. 乾いた布のみで拭いてください。
7. 換気口の近くに設置しないでください。メーカーの指示に従って設置する。
8. ラジエーター、暖房器具、ストーブなど、熱を発生する器具（アンプを含む）の近くに設置しないでください。
9. 極性プラグやアース型プラグの安全上の目的を破らしないでください。極性プラグには2つのブレードがあり、一方が他方より幅広になっています。接地型プラグには2つのブレードと3つ目の接地ブロングがあります。第3のブロングの幅の広いブレードは、安全のために設けられています。付属のプラグがお手持ちのコンセントに合わない場合は、電気技術者にご相談の上、古くなったコンセントを交換してください。
10. 電源コードを、特にプラグ、コンセント、およびその接続部で、歩いたり挟まれたりしないように保護してください。

FCC認証

本装置は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。

動作は以下の2つの条件に従います：

- 本装置は有害な干渉を引き起こさない
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

仕様

入力	1/4 "モノラルオーディオジャック (インピーダンス値: 470k Ω)
出力	1/4 "モノラルオーディオジャック (インピーダンス値: 100 Ω)
電源	DC9V センター・マイナス
消費電流	300mA
寸法	69.82x121.5x50.65mm
重量	298g
付属品	安全説明書、保証書、ステッカー、クイックガイド

特徴

1. 歪んだ信号のない正確なポリフォニック・オクターブ・エフェクト
2. 1オクターブと ± 2 オクターブの個別コントロール、ドライ信号コントロール
3. 異なるエフェクト・パラメーターを保存できる7つのプリセット・スロット
4. フルメタルシェル

ファクトリーリセット

電源を入れた状態でSAVE/SELECTボタンを長押しすると、1~7のLEDインジケーターが点滅します。SAVE/SELECTボタンを離すと、LEDインジケーターが素早く点滅し、その後停止してリセットが完了します。

各種説明



- | | |
|-------------------|---|
| 1. フットスイッチ | : エフェクトのオン/オフを切り替えます。 |
| 2. 電源ポート | : 電源への接続 DC9V (センターマイナス) 電源を推奨。 |
| 3. INPUT | : モノラル・オーディオ・ジャック。ギターまたは他のペダルの出力に接続します。 |
| 4. OUTPUT | : モノラルのオーディオジャック。他のペダルやオーディオ機器の入力に接続します。 |
| 5. -oct | : 回転させて-1オクターブのレベル音量を調整する |
| 6. -2OCT | : 回転させて-2オクターブのレベル・ボリュームを調整する |
| 7. +OCT | : 回転させて+1オクターブのレベル音量を調整する |
| 8. +2OCT | : 回転させて+2オクターブのレベル・ボリュームを調整する |
| 9. DRY | : ドライ信号の音量レベルを調整するために回す |
| 10. SAVE/SELECT | : ボタンを2秒間長押しすると、現在選択されているスロットに変更が保存されます。 |
| 11. 1-7 LEDインジケータ | : LED の点滅は現在選択されているスロットを示します。SAVE/SELECT ボタンを押して変更を保存すると、LED が素早く点滅し、保存を確認するために停止します。 |

エフェクト・リスト

スロット	説明
1	+OCT
2	-oct
3	+OCTと+2 OCT
4	-OCT & -2 OCT
5	-OCT & +OCT
6	-2オクターブ & +2オクターブ
7	-OCT & -2 OCT+OCT & +2 OCT