

# Cornerstone®

MUSIC GEAR

# I M P E R I V M

DAJEDRIVE

## 取扱説明書

---

ロベン・フォード・スタイルのダブルとジョン・メイヤーのトリオのスクリーマー的なトーンという、まったく異なる2つの伝説的なサウンドをミックスしています。2つの異なるサウンドは独立してコントロールが可能。左側にANTIQUE、右側にGLADIO SCと配置されていますが、それぞれの前後の接続順も変更できます。IMPERIUMは、GLADIO SCとAntiqueの2つの側面を持つ、特別な組み合わせのペダルです。組み合わせれば、パワフルでありながらダイナミック、クリーミーでありながら明瞭、フルでありながらダークではないトーンを作ることができます。


“一言で言えばDAJEだ!” (“cmon!”のローマ・スラング)。



- 1 スタッキングスイッチ**  
G>A GLADIOからANTIQUEへ  
G<A ANTIQUEからGLADIOへ  
接続順を選択します。
- 2 トーン - ANTIQUE**  
中低域をコントロールする。  
反時計回りに回してボトムエンドを加える。
- 3 PRESENCE - ANTIQUE**  
周波数帯域の中高域をコントロールする。  
回す - 時計回りで明瞭さと明るさを加える。
- 4 ボリューム - ANTIQUE**  
中低域をコントロールする。  
反時計回りに回してボトムエンドを加える。
- 5 GAIN - ANTIQUE**  
ペダルのサチュレーションをコントロールします。
- 6 MIDS - ANTIQUE**  
↑ TS808  
↓ カット
- 7 COMP - ANTIQUE**  
↑ MORE  
↓ LESS
- 8 TONE - GLADIO**  
12時はフラット、暖かく丸い  
前半はブリリアントでエッジが効いています。
- 9 CLEAN - GLADIO**  
インプットからクリーン信号が入力され、ア  
ウトプットでオーバードライブ信号とミックス  
バックされます。このノブは、ミキシングの最終  
段階でクリーン信号のボリュームをコントロール  
します。クリーン・サウンドは、メイン・オーバ  
ードライブ・サウンドの上に「クリーン・レイヤー」  
として追加され、ボトム・エンドを追加し、アタッ  
クのダイナミクスを復元します。
- 10 VOLUME - GLADIO**  
全体の出力音量をコントロール。  
ユニティボリュームは40%回転。
- 11 GAIN - GLADIO**  
ペダルのサチュレーションをコントロールします
- 12 COMP SWITCH - GLADIO**  
2つのコンプレッション・レベルから選択。  
UP：より圧縮  
DOWN：圧縮率が低い

## クリーン・ノブの仕組み

この図式からわかるように、クリーン・サウンドがペダルのインプットに取り込まれ、アウトプットでオーバードライブ・シグナルとミックスバックされます。ミックスにクリーン・サウンドを加えると、ピック・アタック（クリーン・サウンドはコンプレッションされていない）とボトム・エンド（クリーン・サウンドはフィルターされていない）を瞬時に感じることができます。



### 使い方

クリーンな状態から始めます。  
クリーンノブをゼロにして、演奏しながら徐々に上げていき、自分のスイートスポットを見つける。

## インペリアム・スイッチングの特徴

### 通常使用


フットスイッチを押すだけで、各チャンネルのオン/オフが可能。

### ダイレクト・スタック

両方のチャンネルがオフの状態、いずれかのボタンを押し続けると両方のチャンネルを同時にオンにします。

### フリップフロップ

2つのチャンネルのいずれかを使用する場合、2つのフットスイッチのいずれかを押し続けると、チャンネルがフリップします。



## 仕様

- 電源：9VDC（センターマイナス）
- 消費電流：100mA
- 入力インピーダンス：510k
- 出力インピーダンス：10k
- 寸法：4.7inch×3.7inch×1.66inch  
(119 x 94 x 42 mm)

正規輸入代理店

**Quanta Intl.**

サポートはこちら  
<https://quanta-intl.jp/support/>



# WARRANTY POLICY

---

この度はCornerstone Music Gear製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 

**Cornerstone**<sup>®</sup>  
MUSIC GEAR