

NOODLES 麵

Ground Control Audio Noodlesは、3バンドアクティブEQ・ブースターです。

単純な3バンドイコライザーではありません。3つの独立したチャンネルがあり、それぞれにゲインコントロールがあります。さらに3つのチャンネルにはそれぞれ3タイプの周波数を選択できるボタンスイッチがあります。

そして、各チャンネルはフットスイッチでON/OFFも可能です。

つまり、64種類のフィルターレシビを使って音色に活力を加えます。3つのチャンネルの出力は均等にミックスされ、ドライシグナルもアウトプットされます。イコライザーは便利ですが、使いこなすのが大変です。ある瞬間には良くてもある瞬間にはそうでないことがあり、その幅が広いため、柔軟に使いこなせないこともあります。

ブースターはシンプルで扱いやすいものですが、帯域ごとに違ったブーストができればもっと感覚的で使いやすくなるでしょう。Noodlesはまさにその2つの長所を取り入れました。アンプをブレイクアップして歪みを作るためのキックアウトとしても最適です。3つのチャンネルはうどん、ラーメン、そうめんとなっています。

それぞれ低域 (Bass)、中域 (Middle)、高域 (Treble) です。麵の太さやコシの強さがそのまま音色のイメージとなっています。



BASS (UDON)

低域のブーストレベルです。
ボタンで3タイプの中心周波数を選択できます。



MIDS (RAMEN)

中域のブーストレベルです。
ボタンで3タイプの中心周波数を選択できます。



TREBLE (SOMMEN)

高域のブーストレベルです。
ボタンで3タイプの中心周波数を選択できます。

I / II / III

各バンドごとに異なる周波数モードを循環し、LEDライトはアクティブ・モードを示します。



Bass Mode I : 40Hz
Bass Mode II : 100Hz
Bass Mode III : 280Hz



Mids Mode I : 400Hz - 2.8KHz
Mids Mode II : 800Hz - 2KHz
Mids Mode III : 1KHz - 1.5KHz



Treb Mode I : 2.8KHz
Treb Mode II : 4KHz
Treb Mode III : 6KHz

種類: ブースター (ギター用)

アダプター: 9Vセンターマイナス

消費電流: 48mA

コントロール: うどん、ラーメン、そうめん

NoodlesはスタンダードなセンターマイナスDC9Vアダプターで駆動します。電池はお使いになれません。

GRNDCTRL

正規輸入代理店

@uanta Intl.

サポートはこちら

<https://uanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はGround Control Audio製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

GRNDCTRL