

GALACTIC

MODULATION

宇宙の音ってどんなだろう？私たちは毎日そう思っています。

そこで、私たちはベストを尽くし、宇宙のサウンドを1つのクレイジーな小箱に収め、そこからあなたの音楽に反映させることにしました...

私たちは、基本的なエフェクトを提供するだけでなく、それらを組み合わせることで、あなたのサウンドに新しいテクスチャーをもたらし、探求の可能性を生み出すユニークなモジュレーション・ペダルを作りたかったのです！私たちは5つの基本的なモジュレーション・エフェクト (Phaser, Univibe, Vibrato, Rotary, Flanger) を選び、それらを別々に、またはPairで使用できるようにしました！この実験の結果がGalacticモジュレーションです！

トグルスイッチで選択可能な3つのバンクに6組のエフェクトを編成しました。各バンクは、フットスイッチ（左側）で選択可能な2つのPairを備えています。Pairの構成は以下の通りです：

Bank1 (トグルスイッチ右側時)	Pair1 (左のLEDオフ) Phaser – Rotary Speaker (P.R.)
--------------------	--

Bank2 (トグルスイッチ右側時)	Pair2 (左のLEDオン) Univibe – Flanger (U.F.)
--------------------	--

Bank3 (トグルスイッチ真ん中時)	Pair3 (左のLEDオフ) Phaser - Univibe (P.U.)
---------------------	---

Bank4 (トグルスイッチ真ん中時)	Pair4 (左のLEDオン) Vibrato – Rotary Speaker (V.R.)
---------------------	---

Bank5 (トグルスイッチ左側時)	Pair5 (左のLEDオフ) Phaser - Flanger (P.F.)
--------------------	---

Bank6 (トグルスイッチ左側時)	Pair6 (左のLEDオン) Univibe – Rotary Speaker (U.R.)
--------------------	---

ブレンドコントロールで、エフェクトをブレンドするか、別々に使用するかを選択できます。

Blend全てオフ	Pairs 1,3,5 は Phaser, Pairs 2,6 は Univibe, Pair4 は Vibrato
-----------	--

Blend全てオン	Pairs 1,4,6 は Rotary Speaker, Pairs 2,5 は Flanger, Pair3 は Univibe
-----------	--

Galacticモジュレーションでは、Pair2または5を使用する場合、Blendコントロールを完全にオンに設定し、Depthコントロールを非常に低い設定に保つことで、5つの異なるタイプのコーラス・エフェクトを作成できます。各Pairの他のエフェクトとブレンドすることで、コーラス・エフェクトにスパイスを加えることができます。Pair4を使用する場合は、Blendコントロールを完全にオフに設定し、Depthコントロールを約12時の位置に保つことで、3Dコーラス・エフェクトを作成できます。Speedコントロールでコーラスのスピードを調整します。

Galacticモジュレーションは、エフェクトのSpeedとDepthをコントロールするための3つのエクスペッション・インプットと、それらをブレンドする方法を選択できるため、ライブ・パフォーマンスを容易にし、ステージ上でも実験することができます！エクスペッション・ペダルを「xp speed」入力に接続すると、エクスペッション・ペダルのつま先位置でスピード・コントロールが最大スピードを決定します。

モジュレーション・ペダルにトーン・コントロールがない？Galacticモジュレーションには、ペダル全体のトーンを調整できるトリマーが内蔵されています！

GALACTIC

MODULATION

Controls

Speed	各エフェクトのスピードを調整します。
Depth	各エフェクトの深さを調整します。
Blend	エフェクトのブレンドをコントロールします。
Vol	ペダルの全てのボリュームをコントロールします。
Bank トグルスイッチ	3つのエフェクト・バンクを選択する3つのポジション。
Tone (内部トリマー)	ペダル全体のトーンをコントロールします。

Specs

- ・ ハンドメイド
- ・ ツール・バイパス
- ・ 5種類の基本的なモジュレーション・エフェクト (Phaser, Univibe, Vibrato, Rotary Speaker, Flanger)
- ・ 5種類のコーラス・エフェクト
- ・ ヘビーデューティー・フットスイッチ (ペダルのON/OFF用) (右側)
- ・ 各バンクの2ペアを選択するヘビーデューティー・フットスイッチ×1 (左側)
- ・ 電源: DC9-12V (センターマイナス)
- ・ 最大消費電力: 60mA @ 9V DC
- ・ 頑丈で軽量のアルミニウム製ボックス
- ・ 寸法 120mm(幅) x 95mm(奥行き) x 34mm(高さ)



正規輸入代理店

 **Quanta Intl.**

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はTsakalis AudioWorks製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

