

Expander

It's a pre.
It's a drive.
It's a fuzz.
It can do clean.
It can do dirty.
...It's a tone expander.

Silktone Expanderは、シンプルなディストーション・ボックスの概念を大胆に拡張しました。3つのノブとボイス・スイッチが、厚みと質感に満ちたドライブの膨大なパレットを解き放つ繊細な倍音強調から、アンプが突然命を吹き込まれたかのような豊かでザラついたオーバードライブまで。

デザインは、当社のマイクロノートシリーズの美学と雰囲気、そして最近夢中になっている古い日本のディストーション・ボックスの風変わりな魅力からインスピレーションを得ています。見た目、感触、そして音色のDNAの一部さえも、その時代に敬意を表しつつ、新たな領域へと押し進めています。

ファーストステージはJFETベースのセカンドハーモニック回路で、即座に音の厚みと深みを加えます。その核心となるゲルマニウムトランジスタ回路（60年代の名機に着想を得た設計）が、独特の粘り気と豊かな色彩感を生み出します。出力ステージでは別のJFETがアンプのファーストステージの真空管をエミュレートするよう調整されており、音量を下げてもファーストステージの真空管特有のサチュレーション感と甘美な音色を保ちます。正直なところ、出力ステージを追加する前はボリュームノブすら付けないところでした。全開時の音質があまりにも素晴らしかったからです…そこで、音量を下げても同等の音質を保証するため、専用の回路を丸ごと設計しました。

コントロールは最小限ながら、相互作用が深い設計です。

- ・ Gain：低めの非対称な厚みから、中程度のゲインのグラインドサウンドへ。さらに押し込むと滑らかな奇数次倍音へと変化します。
- ・ Choke：低域を巨大で豊かな音から、焦点の合った攻撃的な音まで作り出します。
- ・ Volume：アンプのファーストステージの真空管の感触を失うことなく、全体のバランスを調整します。

3wayのボイススイッチで音色を微調整。

- ・ 左 = ダークでロールオフ、高ゲイン設定に最適。
- ・ 右 = 明るい、常にオンのきらめきに最適。
- ・ 中央 = 標準的なボイス、カラフルでバランスの取れた音。

そして最大の特徴は、必要に応じて激しく歪ませられる一方で、Expanderは常時オンのペダルとして真価を発揮します。「Choke」と「Gain」を低く設定し、Volumeを12時位置付近に置けば、あらゆる音をより大きく、より良く、より生き生きとさせます。

このペダルによってあなたのサウンドが、拡張(Expand)されるのです。

Specification

電源：9V DC電源（センターマイナス）。 消費電流：12mA

Expander

コントロール

VOLUME

ユニティ・ボリュームは10時頃。
音量を上げて最初のチューブを
強く活かしてください。
遠慮しないでください。

CHOKE

時計回りに回すとベースカット。
低めの設定だと温かみのあるサウンド。
高めの設定だとアグレッシブなサウンド。
ここには幅広い選択肢があります。
ぜひ試してみてください

電源

9VDV (センターマイナス) のみ。
※アイソレートされた電源を使用すると
音質の向上するため、推奨しています。



LOWER GAIN: tonal enhancer

MID GAIN: tube-like breakup

HIGHER GAIN: mild fuzz

VOICE SWITCH

LEFT: Dark, best at high gain

MID: Normal operation

RIGHT: Bright, best at low gain


フットスイッチ

フットスイッチはペダルをオンまたは
バイパスします

参考セッティング

これらはあくまで推奨設定に過ぎません。ご自身のトーンを追求する際のガイドの開始点としてご利用ください。

常時ON



EXPANDER



RANGEMASTER



正規輸入代理店

@uanta Intl.

東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル新館4F-B

サポートはこちら <https://quanta-intl.jp/support/>

silktone

WARRANTY POLICY

この度はSilktone製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

silktone