

Octa Tone

コンパクトさと汎用性がOcta Toneの強みです。柔らかく丸みのあるサウンドを持つアナログオクターバーは、正確で素早いトラッキング（低周波数も特徴）を特徴としており、長い音でも音切れや振動を起こすことなく演奏できます。これらに加え、クリーンとシンセのコントロールを組み合わせることで、多種多様なサウンドを作り出すことができます。独立したコントロールを組み合わせることで、使用する楽器の種類に合わせて、自分だけのサウンドを作り出すことができます。OctaToneはOctavariumペダルの弟分であり、Octavariumの左側と同じコントロールを備えています。低いエネルギー消費と幅広い入力ダイナミクスを特徴とし、パッシブベースとアクティブベースの両方で使用できます。

OPERATION

- ①入力ジャックを楽器に接続してください。
- ②出力ジャックをペダルチェーンに接続するか、アンプに直接接続してください。

Controls

Clean, Sub Out, Synthは3つの独立したチャンネルであり、これらをミックスしたり個別に使用したりできます。その後、マスターボリュームを設定できます。

Clean	Clean Level (-∞/ +6Db)
Sub Oct	Sub Octave Level(-∞/ +6Db)
Synth	Synth Level (-∞/ +6Db)
Vol	Master Volume

Cleanチャンネルはプリアンプステージであり、単体で使用可能です。

Rear Panel Connections

Input: Jack (Mono)
Output: Jack (Mono)
DC Adaptor: Jack (9V DC)

Specification

電源: DC9Vセンターマイナス 消費電流: 30mA
Bufferd bypass

入力信号は最大1V RMSまで
許容されます。



正規輸入代理店

Quanta Intl.

東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル新館4F-B
サポートはこちら <https://quanta-intl.jp/support/>



F&T AUDIO®

WARRANTY POLICY

この度はFKT Audio製品をお買い上げいただきまして

まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取り扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-



FKT AUDIO®