

# Octavarium

コンパクトさ、汎用性、そして信頼性が、Octavariumの特徴です。柔らかく丸みのあるサウンドのアナログオクターバーは、正確で素早いトラッキングを特徴としており、長い音符でも途切れや振動なく演奏できます。これらをクリーンとシンセのコントロールと組み合わせることで、多種多様なサウンドを作り出すことができます。独立したコントロールをミックスすることで、使用する楽器の種類に合わせて、自分だけのサウンドを得ることができます。エンベロープフィルターも同様で、オクターバーと組み合わせることで、本格的なアナログシンセベースを作ることができます（通常は3つまたは4つのペダルで実現します）。エンベロープフィルターは、幅広い周波数と感度コントロール（Freq&Touch）を備えているため、スタンドアローンでの使用も可能です。現在のバージョンのエンベロープフィルターは、中出力および低中出力のバッシブベースにも最適化されています。

このように、アクティブまたはバッシブの楽器では、入力信号とピッキングの強さに応じて「タッチ」コントロールを調整することで、素晴らしい結果を得ることができます。

## OPERATION

- ①入力ジャックを楽器に接続してください。
- ②出力ジャックをペダルチェーンに接続するか、アンプに直接接続してください。

## Octaver/Synth Side (Controls)

Clean, Sub Oct, Synthは3つの独立したチャンネルであり、これらをミックスしたり個別に使用したりできます。その後、マスターボリュームを設定できます。

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Clean   | Clean Level (-∞/ +6Db)     |
| Sub Oct | Sub Octave Level(-∞/ +6Db) |
| Synth   | Synth Level (-∞/ +6Db)     |
| Vol 1   | Master Volume              |

## Envelope Side (Controls)

Wah（エンベロープフィルター）はエフェクト音量のみを設定します。クリーンレベルは固定されています。

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| Touch | フィルターのスレッシュホールドを調整します。（ピッキングの強さに応じて調整してください） |
| Freq. | フィルターのレンジを調整します。                             |
| Wah   | Envelope Level (only effect)                 |
| Vol 2 | Master Volume                                |

## FootSwitch

Octavarium-SWモデルにはチャンネルスイッチ（5ピンコネクタ）が接続できます。外部スイッチをペダルに接続すると、フットスイッチでクリーン、サブオクターブ、シンセの各チャンネルのオン/オフを切り替えることができます。各チャンネルのレベルを個別に調整できるだけでなく、チャンネルを瞬時に切り替えられるため、あらゆる組み合わせを活用できます。  
※標準モデルは使用できません。

## Rear Panel Connections

Input: Jack (Mono)  
Output: Jack (Mono)  
DC Adaptor: Jack (9V DC)

VU Meterは入力信号レベルを表示します。  
入力信号は最大1V RMSまで許容されます（白色表示）。  
赤色表示 = クリッピング

## Specification

電源: DC9Vセンターマイナス 消費電流: 60mA  
Bufferd bypass



正規輸入代理店

@uanta Intl.

東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル新館4F-B  
サポートはこちら <https://quanta-intl.jp/support/>



FKT AUDIO®

# WARRANTY POLICY

---

この度はFKT Audio製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 



**FKT AUDIO®**