

CTRL BOX

JAMPEDALS.COM

CTRL BOX

CTRL BOXは、Delay Llama XTREMEのプリセット選択とタップテンポ/ホールド機能をリモートで操作できる公式製品です。ギリシャ・アテネの工房で、いつものようにハンドメイドとハンドペイントで仕上げられています。

CTRL BOXを介して リモートでプリセットを有効にする

1. CTRL BOXのPS出力ジャックからDelay Llama XTREMEのPS入力ジャックにステレオ-ステレオパッチケーブルを接続します。
2. 有効にしたいプリセットに対応する番号のフットスイッチを押します。

CTRLボックスを使って 好みのテンポをリモートでタップする

1. CTRL BOXのTAP出力ジャックからDelay Llama XTREMEのTAP入力ジャックにモノラル-モノラルパッチケーブルを接続します。
2. 長押しするとHOLD機能が作動します。

※CTRL BOXのリモートタップテンポをDelay Llama XTREMEに接続した状態でプリセットを保存するには、Delay Llama XTREMEの中央のフットスイッチとCTRL BOXのTAP TEMPOを同時に押し続ける必要があります。または、Delay Llama XTREMEのTAP INジャックを一時的に取り外し、通常の保存方法を実行し、保存が完了したら再接続することもできます。CTRL BOXからマニュアルモードにアクセスすることはできません。4つのプリセットのみとなります。

スペック


- ・9VDCセンターマイナス
- ・消費電流：12mA

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>





WARRANTY POLICY

この度はJAM PEDALS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

JAM
PEDALS