

RATTLER



Rattle your
audience off their
feet!

JAMPEDALS.COM

Rattler Bass

当社は、Rattler Bassを通じて80年代初期のディストーションボックスの象徴的なトーンを改良し、提供することに常に誇りを持っています。今、蛇は古い皮を脱ぎ捨て、退廃的な飽和の新しい時代を告げています!

・カスタムオペアンプ

LM308チップは長らく製造中止となり入手困難となっているため、安定した電源供給を確保するため、カスタムオペアンプを開発しました。ディスクリート部品を採用した独自の設計により、オリジナルRattlerが絶大な人気を博した、開放的でダイナミックな真空管アンプのフィーリングを忠実に再現しています。

・Dry-Wet Mix

クリーンな信号と歪んだ信号をブレンドして、ざらつきと明瞭さの完璧な比率を実現します。

・High-Gain Footswitch

フットスイッチを使用して、ハイゲインステージを有効にし、飽和度を急激に高めます。

新型Rattlerでは、前モデルと同様の太くクリーミーなディストーションを、さらに強化された汎用性とトーンオプションと共に楽しめます。

モダンな機材でもビンテージ機材でも、この狡猾な蛇が聴衆を熱狂の渦に巻き込みます!

正規輸入代理店

 **Quanta Intl.**

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



JACKS

- IN: Input
- OUT: Output

KNOBS:

- L: Output Level
- G: Gain
- T: Tone
- M: Mix

FOOTSWITCHES

- 右側: RattlerのON / OFF
- 左側: High GainのON / OFF


STARTUP STATE

デフォルトでは、Rattlerのエンゲージメント機能とブースト機能は、電源投入時にオフ状態です。変更するには、電源ケーブルを抜いた状態で、状態を変更したいフットスイッチを押したまま電源ケーブルを再接続してください。変更が正常に行われたことを確認するには、電源ケーブルを再度抜き差ししてください。以前の状態に戻すには、上記の手順を繰り返します。電源投入時、Rattlerは以下のいずれかの状態に設定できます：

- Rattler Off, Boost Off
- Rattler On, Boost On
- Rattler Off, Boost On
- Rattler On, Boost Off

SPECIFICATIONS

- ツールバイパス
- 9VDC (センターマイナス)
- 消費電流 (最大) : 95mA
- Input impedance: 500k
- Output impedance: <5k



WARRANTY POLICY

この度はJAM PEDALS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

JAM
PEDALS