

RATTLER

Rattle your
audience
off their feet!

JAMPEDALS.COM

Rattler mk.2

私たちは、Rattlerによって80年代初頭のディストーションボックスの象徴的なトーンを洗練し提供してきたことを誇りとしてきました。今、蛇は古い皮を脱ぎ捨て、退廃的なサチュレーションの新時代を告げるのです！オリジナルが愛された特性を全て維持し、カスタム設計のディスクリート部品オペアンプを採用。さらにカスタムチューニングされたミッドブーストを追加し、第二のクリッピングオプションを導入した新型Rattlerは、あなたのエフェクターボードに永遠の居場所を確立するべく登場しました。

カスタムオペアンプ：

LM308チップは生産終了し、入手困難なため、安定した供給を確保するためにカスタムオペアンプを開発しました。ディスクリート部品を採用した当社独自の設計により、オリジナルのRattlerが崇拜された理由である開放感、ダイナミクス、そして真空管アンプのような感触を再現します。

クリッピングオプション：

新しい対称クリッピングと従来の非対称クリッピングから選択可能。それぞれ異なる感触と飽和プロファイルを実現します。

Mid Boost Footswitch：

2つ目のフットスイッチを使うと、Rattlerの前段でミッドブーストがオンになり、トーンに新たな奥行きが加わります。これはボリュームブーストではなく、トーンエンハンサーとしてお使いください。ブーストのレベルと低音コンテンツを内部でコントロールすることで、どのようなセットアップでも確実に効果を発揮できるようにしました。

新型Rattlerでは、前モデルと同様の太くクリーミーなディストーションを、さらに強化された汎用性とトーンオプションと共に楽しめます。モダンな機材でもビンテージ機材でも、この狡猾な蛇が聴衆を熱狂の渦に巻き込みます！

KNOBS:

- ・L: Output Level
- ・G: Gain
- ・T: Tone

TOGGLE-SWITCH

- ・上にするると非対称クリッピングモード
- ・下にするると対称クリッピングモード

FOOTSWITCHES

- ・右側: RattlerのON / OFF
- ・左側: BoostのON / OFF

正規輸入代理店

 **Quanta Intl.**

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>




JACKS

- ・IN: Input
- ・OUT: Output

INTERNAL CONTROLS

- ・内部トリマー
ブースト出力を制御
(工場出荷時設定: 最大)
- ・内部DIPスイッチ
↓ ブースト側にローカットを適用
(工場出荷時設定。低域を削減し、サウンドを引き締めます)
- ↑ ブースト作動時、低域がそのまま通過します。




STARTUP STATE

デフォルトでは、Rattlerのエンゲージメント機能とブースト機能は、電源投入時にオフ状態です。変更するには、電源ケーブルを抜いた状態で、状態を変更したいフットスイッチを押したまま電源ケーブルを再接続してください。変更が正常に行われたことを確認するには、電源ケーブルを再度抜き差ししてください。以前の状態に戻すには、上記の手順を繰り返します。電源投入時、Rattlerは以下のいずれかの状態に設定できます：

- ・Rattler Off, Boost Off
- ・Rattler On, Boost On
- ・Rattler Off, Boost On
- ・Rattler On, Boost Off

SPECIFICATIONS

- ・トゥルーバイパス
- ・9VDC (センターマイナス)
- ・消費電流 (最大) : 95mA
- ・Input impedance: 500k
- ・Output impedance: <5k



WARRANTY POLICY

この度はJAM PEDALS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

JAM
PEDALS