



RIPPLY FALL

Immerse yourself in
3-D modulation!

JAMPEDALS.COM

Ripply Fall

100%アナログマルチモジュレーションの
至福に浸る準備を!

WaterFallとRippleの組み合わせを推奨してきた
私たちは、これら2つのペダルを単一筐体に並列搭載し、
以下の独自機能を備えた製品を提供します:

- ・中央のフットスイッチは、任意の時点における
WaterFallのSpeedを3倍にし、レスリースピーカー
のシミュレーションからリングモジュレーター効果、
さらには異常な震えまで、さまざまなサウンドを生成。

- ・WaterFallのDepthとSpeedをリアルタイムで調
整するためのエクスペッションペダル入力可能。

■WaterFall

BBDチップを搭載した、滑らかで豊かなサウンドの
コーラス/ビブラートペダルです。2つのトグルスイッチが
あり、1つはコーラスとビブラートのモードを選択する
スイッチ、もう1つは「Wetter」効果に切り替えるスイッチ
です。

■Ripple

スムーズで甘く透明な2Stage Phaserペダルです。

正規輸入代理店

@uanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



CONTROLS

・DEPTH
ドライ信号の上に重ねるWaterFallの深さを調整します

・SPEED (中央)
WaterFallの速度を設定します

・SPEED (左)
Rippleの速度を設定します

・左フットスイッチ
Rippleを起動します

・右フットスイッチ
WaterFallを起動します

・中央フットスイッチ
WaterFallの速度乗算機能を起動します

・「C / V」2wayトグルスイッチ
WaterFallのコラスモードとビブラートモードを切替

・「+ / -」2wayトグルスイッチ
WaterFallの変調を控えめ (-) または強調 (+) に選択

・内部トリマー
WaterFallの最大速度を調整


EXPRESSION PEDAL INPUTS

・DEPTH:
WaterFallの深さを制御するエクスペッションペダル入力

・SPEED:
WaterFallの速度を制御するエクスペッションペダル入力

SPECIFICATIONS

- ・トウルーバイパス
- ・9VDC (センターマイナス)
- ・消費電流 (最大) : 26mA



WARRANTY POLICY

この度はJAM PEDALS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

JAM
PEDALS