Moai Maea

Moai Maeaは、長い間忘れられていたアナログ・オクターバー・サウンドに対する我々KMAからの答えです。
たった1音演奏するだけで巨大な音の壁を築くことができます。

・上下オクターブを生成
1オクターブ上のサウンドと、2つのサブ・オクターブ（1オクターブ下と2オクターブ下）サウンドを生成します。
高域はジミヘンやストゥージズのような70年代の尖ったファズをを彷彿とさせるサウンドです。
サブオクターブは、地響きのような低音を生み出し、ギターを荒々しいベース・ギターに変身させます。
スイッチで3つのサブ・オクターブ〈-1：1オクターブ下〉、〈-2：2オクターブ下〉、〈-2 | -1：両方をミックス〉を選べ、
音の壁を築くことができます。

・幅広いサウンド
本機は、各オクターブ音とドライ音、それぞれを好みの割合でミックスできます。
また、音の風景をさらに広げるために、クリーン回路にシリアル・バッファーのエフェクト・ループを装備しています。
更にミックス時の位相を設定する反転機能もあります。

・3つのフットスイッチ
各オクターブ・セクションはフットスイッチで切り替え可能です。
SHRIEKは上のオクターブ、DRONEスイッチはサブ・オクターブのON/OFFです。
左端のフットスイッチはエフェクトのON/OFFスイッチです。

ペダルをバイパスモードにして両方のオクターブを同時に消音するには、左側のバイパスフットスイッチを押すこともできます。

サウンドの幅を広げるために、このペダルはクリーンパス内にシリアルバッファードFXループを搭載しており、お好みのエフェクトをクリーン信号に追加して、Moai Maeaの3オクターブボイスが持つパワフルなオクターブサウンドをさらに引き立てることができます。Moai Maeaには位相反転回路も搭載されており、このように信号をミックスする際に発生する位相の打ち消し合いを防ぎます。位相反転回路は内部のDIPスイッチを切り替えることで有効にできます。

もしあなたが楽器に特別な何かを加えたいと考えているなら…いや、実際にはあらゆる面で特別な何かを加えたいと考えているなら、Moai Maeaはまさにあなたが探し求めていた完璧な楽園かもしれません。

特長

・パワフルなアナログオクターブペダル
・幅広いファズオクターブトーン、フットスイッチで個別に切り替え可能
・より高音の「叫び声」で、ぼやけたキャラクター
・選択または組み合わせ可能な2つのサブオクターブモード
・シリアルバッファリングFXループ
・クリーンなミックス – 広がり続けるサウンドスケープの世界のために

コントロール

・CLEAN
ドライ音の音量を設定します。

・OCTAVE + 1
上オクターブの音量を設定します。

・OCTAVE - I
1オクターブ下のサブ・オクターブの音量を設定します。

・OCTAVE - II
2オクターブ下のサブ・オクターブの音量を設定します。

・サブ・モードスイッチ
- I：OCTAVE - Iのサブ・オクターブのみを作動させます。
- II：OCTAVE - IIのサブ・オクターブのみを作動させます。
-I/-II：両方のサブ・オクターブを作動させます。

・フットスイッチ
左（OCTAVER）：エフェクトのON／OFF
中央（SHRIEK）：上オクターブのON／OFF
右（DRONE）：サブ・オクターブのON／OFF

Moai Maea

端子

・▲ OUT
出力端子です。

・▼ FX
エフェクト・ループ入力端子です。

・▲ FX
エフェクト・ループ出力端子です。

・▼ IN
入力端子です。

内部コントロール

・左トリム（ファズ）
ドライ音の音量を設定します。

・右トリム（ボリューム）
上オクターブの最大音量を設定します。

・DIPスイッチ
エフェクト・ループの位相反転スイッチです。

スペック

タイプ：アナログオクターバー
バイパス・タイプ：トゥルー・バイパス
電源：9 V DC – センターマイナス、2.1mm
最大消費電流：20 mA

KMA MACHINES
正規輸入代理店
Quanta Intl.
サポートはこちら
https://quanta-intl.jp/support/

WARRANTY POLICY

この度はKMA Machines製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。
本品は厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

1 ― 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。

2 ― 本保証書は日本国内のみ有効です。

3 ― 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。

a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
f. 発電機の使用による故障。
g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
h. メンテナンス不足による故障。
i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
k. 保証書の字句が書き換えられている。
l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損

4 ― 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても
一切行っておりません。

5 ― 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。
記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と
一緒に保管して下さい。

6 ― 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

KMA
MACHINES